STAPLERANBAUGERÄTE – UMWELTLAGERTECHNIK – ZUBEHÖR FÜR GABELSTAPLER – LAGERSYSTEME – FASSHANDLING - HEBEZEUGE

ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

Fassklemme

Typen: 2222

Stand 01/2022

STAPLERANBAUGERÄTE – UMWELTLAGERTECHNIK – ZUBEHÖR FÜR GABELSTAPLER – LAGERSYSTEME – FASSHANDLING - HEBEZEUGE

Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: L&S Technischer Handel GmbH & Co.KG
Schlosserstr. 21
59399 Olfen
Tel. +49 (0)2595 212 6929
Mail: info@lsinfo.de

Beschreibung

Die Fassklemme wird für das Anheben und Transportieren von stehenden Stahlfässern (220 L) eingesetzt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fassklemme wird zusammen mit einem Hebezeug (z.B. Kran) eingesetzt

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Das Heben und Transportieren mit ungeeigneten Hebemitteln ist verboten.
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Auf die Tragfähigkeit des Staplers achten.
5. Kein Aufenthalt von Personen unter schwebender Last.
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
8. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
9. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
10. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass das Hebemittel (z.B. Stapler, Kran) und das Anbaugerät aufeinander abgestimmt ist.
11. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau

1. Fassklemme aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Aufnahme über Kranöse
3. Metallfässer werden am Rand aufgenommen
4. Fass-Stabilisator verhindert ein ungewolltes Abrutschen

Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching (Germany)

Tel. +49(0)8462 34 89 99 0
info@eichinger-industrie.de
eichinger-industrie.de

Geschäftsführer:
Hans Eichinger
Nürnberg HRB-Nr. 37714

STAPLERANBAUGERÄTE – UMWELTLAGERTECHNIK – ZUBEHÖR FÜR GABELSTAPLER – LAGERSYSTEME – FASSHANDLING - HEBEZEUGE

Inbetriebnahme

Die Fassklemme wird fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung

1. Fassklemme über die Kranöse einhaken und anheben
2. Das aufzunehmende Fass seitlich ansteuern und die Fasstraverse absenken
3. Fassklemme am oberen Rand des Fasses und unterhalb der Fass-Sicke greifen
4. Fass vorsichtig anheben und nur bodennah transportieren.

Prüfung

1. Die Fassklemme muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion der Fassklemme. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Zustand der Kranöse. Zustand des Typenschildes

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.

Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching (Germany)

Tel. +49(0)8462 34 89 99 0
info@eichinger-industrie.de
eichinger-industrie.de

Geschäftsführer:
Hans Eichinger
Nürnberg HRB-Nr. 37714