

Sammelplattform

Typen: 2098



Sammelplattform

Typen: 2098



Hersteller: Florian Eichinger GmbH

An der Lände 10

92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: L&S Technischer Handel GmbH & Co.KG

Schlosserstr. 21 59399 Olfen

Tel. +49 (0)2595 212 6929 Mail: info@lsinfo.de

Beschreibung

Die Sammelplattform dient zum Transport von sperrigen Gütern

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Sammelplattform wird zusammen mit einem Gabelstapler eingesetzt.

Sicherheitshinweise

- 1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
- 2. Das Heben und Transportieren mit ungeeigneten Hebemitteln ist verboten.
- 3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
- 4. Auf die Tragfähigkeit des Staplers und des Krans achten.
- 5. Kein Aufenthalt von Personen unter schwebender Last.
- 6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
- 7. Jeder Bediener muss vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung gelesen haben.
- 8. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
- 9. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
- 10. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
- 11. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass das Hebemittel (z.B. Stapler, Kran) und das Anbaugerät aufeinander abgestimmt ist.
- 12. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau Sammelplattform

- 1. Sammelplattform aus einer robusten Stahlkonstruktion
- 2. Aufnahme mit den Zinken des Gabelstaplers über die Einfahrtaschen
- 3. Kippvorgang wird über Seilzug ausgelöst
- 4. Das Kippen erfolgt über die Schwerkraft
- 5. Eine Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtes Abrutschen von den Staplerzinken

Sammelplattform



Inbetriebnahme

Die Sammelplattform wird fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung Stapler

- 1. Mit den Zinken des Gabelstaplers in die vorgesehenen Einfahrtaschen fahren.
- 2. Sicherungskette des Behälters am Gabelstapler befestigen.
- 3. Sicherungsring vom Zughebel entfernen.
- 4. Behälter in die gewünschte Position fahren.
- 5. Ausklinkvorrichtung über Zugseil vom Fahrersitz aus betätigen.
- 6. Nach Entleerung Sammelplattform in Ladeposition bringen.

Prüfung

- Die Sammelplattform muss j\u00e4hrlich durch einen Sachkundigen gepr\u00fcft werden. Alle Pr\u00fcfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte M\u00e4ngel m\u00fcssen umgehend beseitigt werden.
- 2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
- Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion der Sammelplattform. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Vollständigkeit der Sicherungskette. Zustand des Typenschildes

Wartung, Reparatur

- 1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
- 2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.